Peblar-laadpaal koppelen aan WIM

JOUW GEGEVENS VOOR WIM

OCPP-URL van WIM	Staat in de mail die je van WIM kreeg
Charger-id (serienummer)	Het serienummer op de sticker van je laadpaal

Kopieer de URL uit de mail of uit deze pdf, in plaats van hem over te typen.

Een Peblar-laadpaal met OCPP, zoals de Peblar Business of Home Plus, koppel je aan WIM via de instellingenpagina van de laadpaal zelf. Je maakt verbinding met de wifi van de laadpaal, opent de instellingen en zet de backoffice op Managed met de OCPP-URL van WIM. Daarna herstart de laadpaal.

Wat heb je nodig?

- **De OCPP-URL van WIM, de versie die met wss:// begint:** OCPP-URL van WIM, met wss:// . Die staat in de mail met deze handleiding.
- **Het serienummer van je laadpaal:** serienummer van je laadpaal . Bij Peblar begint het met PBLR-. Let op hoofdletters: het moet precies zo als op de sticker.
- **De snelstartgids of installatiekaart** die bij de laadpaal zat. Daarop staan de naam en het wachtwoord van de wifi van de laadpaal, het adres van de instellingenpagina en het installateurswachtwoord. Heeft je installateur die, vraag ze dan op of laat het koppelen door je installateur doen.
- **Een telefoon of laptop** om mee te verbinden.

Doe het als er geen auto laadt. De laadpaal herstart aan het eind.

Zo koppel je je Peblar

1. **Werk de firmware bij** als de laadpaal of de Peblar-app dat aanbiedt. Op oudere firmware ontbreken soms instellingen.
2. **Maak verbinding met de wifi van de laadpaal.** De naam en het wachtwoord staan op de snelstartgids of installatiekaart. Je kunt ook de QR-code op die kaart scannen.
3. **Open de instellingenpagina** via het adres op de kaart en log in met het installateurswachtwoord.
4. **Is de laadpaal al eerder ingesteld,** open dan het tabblad System en klik onderaan op Recommission. Vul het wachtwoord van de instellingenpagina in en start opnieuw. De laadpaal herstart; maak daarna weer verbinding met de wifi van de laadpaal.

5. **Loop de stappen door.** Laat de instellingen voor internet en stroom staan zoals je installateur ze heeft gezet.
6. **Bij de stap Authorization** kies je Managed. Vul bij Backoffice URL in: OCPP-URL van WIM, met wss:// . WIM staat niet in de lijst met backoffices; het gaat om het veld met het adres.
7. **Vraagt het scherm om een charge point ID,** vul dan serienummer van je laadpaal in.
8. **Rond af met Finish en laat de laadpaal herstarten.** Peblar neemt de nieuwe backoffice pas over na de herstart.

De namen op de instellingenpagina kunnen per firmware en taal iets verschillen. Zie je iets anders, stuur ons dan een schermafbeelding.

Werkt het?

Binnen een paar minuten na de herstart meldt de laadpaal zich bij WIM. Wij zien hem binnenkomen en zetten je tarief en toegang klaar. Daarna hoor je van ons.

Verbindt hij na een kwartier nog niet? Check dan:

- **Internet.** Is de laadpaal via wifi, netwerkkabel of simkaart online?
- **De URL.** Kopieer hem opnieuw uit de mail en vergelijk teken voor teken. Peblar werkt alleen met een adres dat met wss:// begint. Staat er ws:// aan het begin, maak er dan wss:// van; de rest blijft hetzelfde.
- **De herstart.** Zonder herstart blijft de laadpaal bij zijn oude instellingen.

Kom je er niet uit, mail dan type, serienummer en een foto van het scherm naar info@wim.energy. Meer over koppelen, ook voor andere merken, lees je in Laadpaal koppelen aan WIM: handleiding per merk.