Zaptec-laadpaal koppelen aan WIM

JOUW GEGEVENS VOOR WIM

OCPP-URL van WIM	Staat in de mail die je van WIM kreeg

Kopieer de URL uit de mail of uit deze pdf, in plaats van hem over te typen.

Zaptec-laders, zoals de Zaptec Go en de Zaptec Pro, koppel je aan WIM in de Zaptec Portal. Je zet de authenticatie van je installatie op OCPP en vult de OCPP-URL van WIM in. Dat geldt dan voor alle laders in die installatie. Het serienummer van elke lader vult Zaptec zelf in.

Wat heb je nodig?

- **De OCPP-URL van WIM:** OCPP-URL van WIM. Die staat in de mail met deze handleiding.
- **Een account in de Zaptec Portal** met eigenaars- of servicerechten op de installatie. Heeft alleen je installateur die rechten, laat het koppelen dan door je installateur doen. Liever dat wij het doen? Mail ons, dan spreken we af hoe je ons toegang geeft tot je installatie.
- **Internet op de laders:** wifi, een netwerkkabel of de mobiele verbinding van de lader.

Zet de laders om als ze online zijn en er niemand laadt.

Je koppelt via de cloud van Zaptec. Zaptec blijft dan de fasen en het vermogen regelen, zoals nu; WIM doet de toegang, de sessies en de afrekening. Zaptec heeft ook een OCPP-modus op de lader zelf. Die zet de vermogensregeling van Zaptec uit, en Zaptec-laders kunnen niet in de load balancing van WIM. Kies die modus daarom niet zonder overleg met ons: bij meerdere laders op een krappe aansluiting kan anders de hoofdzekering eruit slaan.

Zo koppel je je Zaptec

1. **Log in op de Zaptec Portal** en open je installatie.
2. **Ga naar Settings en dan het tabblad Authentication.** Standaard staat daar Zaptec Authentication.
3. **Kies OCPP 1.6J cloud.** Daarna zie je velden voor URL, Initial device password, Default ID tag en Authorization required. Staat OCPP 1.6J cloud er niet bij, of zie je die velden niet, sla dan niets op. Stuur ons een schermafbeelding van de keuzes, dan zoeken we samen uit welke optie het is.
4. **Vul bij URL in:** OCPP-URL van WIM/{deviceId}. Typ /{deviceId} er letterlijk achter, met de accolades. Zaptec zet daar zelf het serienummer van elke lader neer.
5. **Laat Initial device password en Default ID tag leeg.**

6. **Zet Authorization required aan.** Dan meldt de lader elke laadsessie met de laadpas bij WIM, en weten we wie er laadt.
7. **Klik op Save.** De laders verbinden daarna met WIM.

Kies je in de Zaptec Portal liever per lader, dan staan de OCPP-velden onderaan het tabblad Settings van die lader. Die velden verschijnen pas als de installatie op OCPP staat. Een URL op de installatie gaat voor een URL op de lader.

De namen in de portal kunnen per versie en taal iets verschillen. Zie je iets anders, stuur ons dan een schermafbeelding.

Goed om te weten

- **Alle laders in de installatie gaan mee.** Wil je maar een deel bij WIM, dan moeten die laders in een eigen installatie.
- **Load balancing:** Zaptec-laders kunnen in het beheer van WIM, maar niet in de load balancing van WIM. De vermogensregeling van Zaptec zelf blijft via de cloud werken. Lees Is mijn laadpaal geschikt voor WIM?

Werkt het?

Binnen een paar minuten na het opslaan melden de laders zich bij WIM. Wij zien ze binnenkomen en zetten je tarief en toegang klaar. Daarna hoor je van ons.

Verbinden ze na een kwartier nog niet? Check dan:

- **Internet.** In de Zaptec Portal zie je of de laders online zijn.
- **De URL.** Kopieer hem opnieuw uit de mail en vergelijk teken voor teken, met /{deviceId} erachter.
- **De herstart.** Helpt het niet, herstart de laders dan vanuit de portal.

Kom je er niet uit, mail dan type, serienummers en een foto van het scherm naar info@wim.energy. Meer over koppelen, ook voor andere merken, lees je in Laadpaal koppelen aan WIM: handleiding per merk.